



Lafetá Solar[®]

www.lafeta.com.br



(38) 3220-9877

TUTORIAL

Revisão: 08/08/2024

Distribuir Sobras da Geração

Acesse o site: <https://atende.cemig.com.br/Login>

Entre com

Facebook Google Iniciar sessão com e Apple

ou faça login

Usuário
931*****

Senha

Esqueceu sua senha?

Não sou um robô reCAPTCHA

Entrar

Não possui usuário? [Cadastrar-se](#)

[Manifestação do Cliente - Denúncia](#)

CPF →

SENHA* →

* A mesma senha utilizada no aplicativo **CEMIG ATENDE**

Em seguida, clique em: **Entrar.** →



Lafetá Tecnologia

⚡ Energia Solar Fotovoltaica

⚡ Automação Industrial / Residencial

⚡ Projetos Elétricos e Eletrônicos



Lafetá Solar[®]

www.lafeta.com.br



(38) 3220-9877

PASSO 1

Clique em Serviços

Bom dia, Maria

Nº protocolo: 2956184619

Você está na instalação Nº 3019999999
Rua Venezuela Nº 999 Doutor Joao Alves 39402-300 Montes Claros, MG

Contas em aberto

Julho 2024
R\$ 63,31

Vencimento 06/08/2024

Consumo KWh

Em aberto

Pagar conta

Mais detalhes

Histórico de consumo

Mostrar histórico

Serviços essenciais

PASSO 2 Localize o serviço Mini / Micro Geração Distribuída

Clique sobre:
Mini / Micro Geração Distribuída

Ligação Nova

Ligação Provisória

Locais de Atendimento

M

Manifestação do Cliente

Marcar local do padrão

Meus Contratos com a Cemig

Mini / Micro Geração Distribuída

Mudar ligação para novo padrão

N

Notificações

O

Orientações e Normas Técnicas



Lafetá Tecnologia

⚡ Energia Solar Fotovoltaica

⚡ Automação Industrial / Residencial

⚡ Projetos Elétricos e Eletrônicos



Lafetá Solar[®]

www.lafeta.com.br



(38) 3220-9877

PASSO 3



Mini / Micro Geração Distribuída

Selecione uma opção:

Vistoria de Mini/Micro Geração Distribuída

Acompanhamento de Solicitações

Sistema de Compensação/Cadastramento de UC
Recebedora

Consulta Saldo GD

Envio de Documentos GD

Orçamento estimado ou de conexão para mini/micro
geração distribuída

Modificação de Projeto GD

Precisa de Ajuda?

Cancelamento da Solicitação/Parecer de Acesso

Clique em
**Sistema de Compensação/Cadastramento
de UC Recebedora.**

PASSO 4

Compensação de geração distribuída

Nº protocolo:

Deseja realizar cadastro de unidade(s) consumidora(s) para recebimento de crédito(s) de energia?

Cadastre unidade(s) consumidora(s) para recebimento do excedente de energia elétrica proveniente de sua unidade com geração distribuída, a fim de compensar o consumo, integral ou parcialmente, das unidades consumidoras a serem cadastradas



Realizar cadastro

Clique em
Realizar Cadastro



Lafetá Tecnologia

⚙ Energia Solar Fotovoltaica

⚙ Automação Industrial / Residencial

⚙ Projetos Elétricos e Eletrônicos



Lafetá Solar[®]

www.lafeta.com.br



(38) 3220-9877

PASSO 5

Compensação de geração distribuída

Identificação

Selecione a instalação geradora

Instalações em meu nome

Nº da instalação: 3010515782
Av Francisco Peres 490 Cs Interlagos 39404-632 Montes Claros, MG
Instalação possui geração distribuída.

Nº da instalação: 3010903847
Rua Alberto Mourao 78 Cs Jaragua I 39404-171 Montes Claros, MG

①

Selecione a instalação onde está a **Usina Solar**

②

Clique em **Avançar**

PASSO 6

Compensação de geração distribuída

Identificação

Insira os dados para iniciar uma compensação de geração distribuída

Selecione o tipo de modalidade*

Autoconsumo remoto

①

Nesta tela, escolha a opção de **Autoconsumo Remoto**

②

Em seguida, clique novamente em **Avançar**



Lafetá Tecnologia

✦ Energia Solar Fotovoltaica

✦ Automação Industrial / Residencial

✦ Projetos Elétricos e Eletrônicos



PASSO 7

Alocar por percentual

Atenção

Será considerado para fins de compensação de energia, a diferença entre energia consumida e a injetada, ou seja, a energia excedente da instalação em referência.

Escolha um instalação

que irá receber um percentual da Sobra da Geração

1 Digite o PERCENTUAL que deseja que seja alocado à partir do próximo mês.

Insira manualmente para alocar suas instalações

Número da instalação

Percentual (%)

Q Digite por rua ou por instalação

Digite apenas números

+ Inserir registro

2 Em seguida, clique em **Inserir Registro**

Registros adicionados

(A primeira linha refere-se à instalação da Usina)

Número da instalação	Percentual (%)
300999999	0
301999999	30
302999999	70

Lembrando que a soma dos percentuais sempre deverá ser de 100%.

A(s) instalação(ões) cadastrada(s) para receberem as sobras da Geração aparecerão aqui.





Lafetá Solar[®]

www.lafeta.com.br



(38) 3220-9877

PASSO 8 Revise e confirme as informações para realizar cadastro

Número da instalação geradora ^

301(3009999999

Editar

Modalidade ^

Autoconsumo remoto

Editar

Tipo de alocação de crédito ^

Alocar por percentual

Instalação(ões) recebedora(s) ^

Número da instalação	Percentual %
3009999999	0%

Número da instalação	Percentual %
3019999999	30%

Número da instalação	Percentual %
3029999999	70%

Editar

Marque esta opção

Em seguida, clique em **Solicitar cadastro**

Declaro que sou responsável pela veracidade das informações prestadas.

Solicitar cadastro



Lafetá Tecnologia

⚙ Energia Solar Fotovoltaica

⚙ Automação Industrial / Residencial

⚙ Projetos Elétricos e Eletrônicos



Lafetá Solar[®]

www.lafeta.com.br



(38) 3220-9877

Compensação de geração distribuída

Pronto !!!



Sua solicitação de compensação de geração distribuída foi realizada com sucesso!

Caso não haja inconsistência, até o próximo ciclo de faturamento a inclusão das instalações no grupo de compensação será efetivada.

Nº de protocolo: 2959999999
Nº da nota de serviço: 001299999999

Baixar protocolo

Copiar protocolo

Voltar para a tela inicial

Qualquer dúvida, permaneceremos à disposição!



Lafetá Tecnologia

⚙ Energia Solar Fotovoltaica

⚙ Automação Industrial / Residencial

⚙ Projetos Elétricos e Eletrônicos